

LANCOM R&S®Unified Firewalls

Erste Schritte zur Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Die Konfiguration Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall erfolgt über einen Webclient. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkadapter Ihres Computer auf „IP-Adresse automatisch konfigurieren“ eingestellt ist. Loggen Sie sich mit einem aktuellen Browser (wir empfehlen Google Chrome™ oder Mozilla Firefox) in diesen Webclient ein. Hierzu verbinden Sie sich über die Schnittstelle eth1 der Firewall und erreichen den Webclient unter der URL:

<https://192.168.1.254:3438/>

Für den ersten Login verwenden Sie bitte folgende Zugangsdaten:

Benutzer: admin

Passwort: admin

Anleitungen zur Einrichtung

Um Sie bei der Einrichtung Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall zu unterstützen, finden Sie hier einige hilfreiche Videos und Anleitungen:

<https://www.lancom-systems.de/uf-tutorials>

Alternativ scannen Sie zur Ansicht über Ihr Smartphone diesen QR-Code:



LANCOM
SYSTEMS

LANCOM Systems GmbH | A Rohde & Schwarz Company | Adenauerstr. 20/B2 | 52146 Würselen | Deutschland | info@lancom.de | www.lancom-systems.de

© 2025 LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 111917 03/2025