


LANCOM Firewall Rack Mount UF-160/260

Montageanleitung | Mounting instructions



Beginnen Sie mit der Montage der Netzteil-Halteplatte, indem Sie auf der rechten Geräteseite die unteren beiden Gehäuseschrauben ① aus dem Gerät entfernen.

Setzen Sie die Netzteil-Halteplatte so an das Gerät, dass Sie diese mit 2 der 6 mitgelieferten längeren Senkkopf-Schrauben befestigen können.

Als nächstes montieren Sie die Montagewinkel an beiden Seiten des Gerätes. Benutzen Sie dazu die restlichen 4 längeren Senkkopf-Schrauben ②.

Platzieren Sie dann, so wie auf dem Foto gezeigt, das Netzteil auf seiner Halteplatte.

Richten Sie den Netzteilhalter wie abgebildet auf dem Befestigungsbereich der Halteplatte aus, sodass beide Befestigungsbohrungen fluchten.

Schrauben Sie den Netzteilhalter mit den beiden mitgelieferten Schrauben mit Unterlegscheiben ③ an der Netzteil-Halteplatte fest.

Start with the installation of the power supply holding plate by removing the two lower housing screws ① on the right side of the device.

Place the power supply holding plate on the device in a way that you can fix it with 2 of the 6 longer countersunk screws that are delivered with the rack mount.

Next, mount the two mounting brackets on both sides of the device. Use the remaining 4 longer countersunk screws ②.

Then place the power supply unit on its mounting plate as shown in the photo.

Align the power supply holder on the mounting plate's mounting area (see photo) so that both mounting holes are aligned.

Screw the power supply holder to the power supply holding plate using the two screws with washers ③ provided.